



Resintonizar CANALES

Nyako



- 1º Accedemos al MENÚ PRINCIPAL y seleccionamos **INSTALACIÓN DEL SISTEMA**
- 2º Seleccionamos en este menú **AJUSTES DE FÁBRICA** y nos pedirá una contraseña. La contraseña por defecto es 0000 (cuatro ceros).
- 3º Una vez introducida la contraseña, nos dirá si deseamos restaurar la configuración de fábrica, pulsamos **OK**
- 4º De esta forma, se nos han borrado todos los canales anteriores. Ahora procederemos a buscarlos.
- 5º Salimos del menú **INSTALACIÓN DEL SISTEMA** con el botón **EXIT** y nos metemos en **BÚSQUEDA DE CANALES**
- 6º En el menú búsqueda de canales, bajaremos hasta **AUTOSEARCH SETUP** y pulsamos **OK**
- 7º Colodados en la pestaña "Frecuencia", sustituimos el número 474000 por 306000 Khz. Una vez hecho esto, pulsamos **EXIT** y volvemos al menú **BÚSQUEDA DE CANALES**
- 8º Nos colocamos en **AUTOSEARCH** y pulsamos **OK** Así se procederá a la búsqueda de canales.
- 9º Al acabar la búsqueda, nos preguntará si queremos guardar los nuevos canales, pulsaremos **OK**
- 10º Pulsamos **EXIT** para salir del menú búsqueda de canales, y seguidamente otra vez para salir del menú principal.

Para cualquier duda, consulte con nuestro servicio técnico en nuestras oficinas.



Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es