



Resintonizar CANALES

Technisat MF4-K y Technisat K3



1º Pulsar botón **MENÚ**

2º Seleccionamos **CONFIGURACIÓN** y pulsamos **OK**

3º Bajamos hasta la opción **CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA** y seleccionamos **OK**

4º Seleccionamos **RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA** y pulsamos **OK** Seguidamente, nos saldrá una confirmación, seleccionamos **SÍ**. ✓

5º El aparato se reiniciará automáticamente.

6º Una vez se ha reiniciado nos saldrá un menú de idioma. Seleccionamos **ESPAÑOL** y pulsamos **OK**

7º Ahora nos sale un menú de país. Volvemos a seleccionar **ESPAÑOL** y pulsamos **OK**

(NOTA: En los modelos TECHNISAT K3Xe (los más pequeños), después del menú anterior, nos pregunta qué formato de pantalla queremos, 4:3 o 16:9. Si la televisión es de tubo, seleccionamos 4:3. Si es panorámica seleccionamos 16:9)

8º Nos sale un menú de búsqueda de canales. Seleccionamos **BÚSQUEDA DE RED** y pulsamos **OK**

9º EL Aparato hace la búsqueda de red de canales de TELERODA

10º Una vez termina de buscar canales, el aparato busca software nuevo, en este caso seleccionamos el botón amarillo ● SALTAR.

11º En el siguiente menú, volveremos a darle al botón amarillo ● SALTAR.

12º Para finalizar la instalación del receptor seleccionamos el botón verde ● FINALIZAR.

Para cualquier duda, consulte con nuestro servicio técnico en nuestras oficinas.

